

Oase



Aquarius Fountain Set

750, 1000, 2000 E, 3000 E, 4000 E

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje

HU Használati útmutató
PL Instrukcja użytkowania
CS Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO Instrucţiuni de folosinţă
BG Упътване за употреба
UK Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
ZH 使用说明书

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

ZH

Původní návod.

VAROVÁNÍ

- Dříve než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje od elektrického proudu. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem.
 - Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
-

Bezpečnostní pokyny

Elektrická přípojka

- Přístroje zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s dostupným napájením.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.
- Přístroj musí být zajištěn pomocí proudového chrániče (RCD) s reakčním proudem maximálně 30 mA.
- Chraňte otevřené zástrčky a zásuvky před vlhkostí.

Bezpečný provoz

- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou poškozeny elektrické vodiče nebo kryt.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je jeho přívodní kabel poškozený. Přívodní kabel nelze vyměnit.
- Rotorová jednotka v přístroji obsahuje magnet se silným magnetickým polem, které může ovlivnit kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržujte mezi implantátem a magnetem bezpečnostní vzdálenost minimálně 0,2 m.
- Přístroj nepřeházejte ani netahejte za elektrické vodiče.
- Pokládejte vodiče tak, aby byly chráněny před poškozením a nikdo o ně nemohl zakopnout.
- Při potížích kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo společnost OASE.

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek, popsáný v tomto návodu, používejte pouze následujícím způsobem:

- Čerpání běžné vody k vytvoření fontán.
- Při dodržení technických údajů. (→ Technické údaje)


Pro přístroj platí následující omezení:

- Nepoužívat ve vodách určených pro plavání.
- Nikdy nepoužívejte jiné kapaliny než vodu.
- Nikdy neprovozujte bez průtoku vody.
- Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely.

CS

Popis výrobku

Přehled



ARS0058

- 1 Těleso filtru s čerpadlem filtru
- 2 Přejímací tvarovka, která drží filtrační čerpadlo na víku filtru
- 3 Rozbočovací ventil s regulátory průtoku
- 4 Odstupňované hadicové hrdo 13/19/25 mm k napojení potoka nebo chrlíče
- 5 Převlečná matice k upevnění trubky trysky k rozbočovacímu ventilu
- 6 Trubka trysky
- 7 Uchycení trysky
- 8 Vložky trysky (vulkán, láva, magma) pro různé vodní efekty

Symbyly na přístroji

IP68 

Přístroj je prachotěsný a vodotěsný do 2 m.



Za mrazivého počasí přístroj odinstalujte.



Nebezpečí pro osoby s kardiostimulátory. Přístroj obsahuje silné magnety.



Nelikvidujte přístroj v běžném komunálním odpadu.



Přečtěte si návod k použití.

Instalace čerpadla

VAROVÁNÍ

Těžká zranění nebo smrt při provozu přístroje v koupacím rybníku. Kvůli vadným částem elektrického zařízení se vystavuje voda nebezpečnému elektrickému napětí.


► Přístroj provozujte pouze tehdy, pokud se vodě nezdržují žádné osoby.

- Síťová přípojka musí být instalována ve vzdálenosti minimálně 2 m od rybníka.
- Postavte čerpadlo vodorovně na pevný podklad, zbavený bahna.
- Čerpadlo je pod vodou, držák trysek vyčnívá z vody.

RADA PRO UŽIVATELE! Důkladně vyčistěte jezírko nebo nádrž a postavte čerpadlo cca 200 mm nad dno jezírka tak, aby čerpadlo nečerpalo vodu zakalenou bahnem.

- Bahno se ukládá v trysce rychleji a dochází k předčasnému opotřebení rotorové jednotky.

CS



ARS0039

Uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepřipojujte čerpadlo k regulátoru výkonu. Jinak dojde ke zničení čerpadla.

- **Zapnutí:** Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
 - Přístroj se okamžitě zapne.
- **Vypnutí:** Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo chemické roztoky. Tyto prostředky mohou poškodit kryty, narušit funkci přístroje a škodí zvířatům, rostlinám i životnímu prostředí.

► Vyčistěte přístroj pouze čistou vodou a měkkým kartáčkem.



Čištění zařízení

-  Přístroj čistěte podle potřeby, minimálně však 2krát ročně.
 - Na čerpadle vyčistěte především rotorovou jednotku a kryt čerpadla.
- Doporučené čisticí prostředky při obtížně odstranitelném zvrápenatění:
 - Čistič čerpadel PumpClean od OASE.
 - Domácí čističe bez obsahu octa a chlóru.
- Po čištění důkladně opláchněte všechny díly čistou vodou.

Otevření/zavření krytu


Před zavřením krytu vložte přívodní kabel do vybrání v krytu tak, aby nedošlo k přivření přívodního kabelu.

Otevření krytu



ARS0041


Zavření krytu



ARS0042




Čištění/výměna rotoru

- Otočením doleva uvolněte víko čerpadla nebo kryt čerpadla od krytu motoru (bajonetový uzávěr).
- Po vyjmutí rotorové jednotky vyčistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.
- Opatřebenou nebo poškozenou rotorovou jednotku vyměňte.
- Montáž provádějte v opačném pořadí.



Aquarius
Fountain Set Classic
750, 1000

Aquarius
Fountain Set Classic
2000 E, 3000 E, 4000 E



CS

ARS0043

Uložení/zazimování

Přístroj není odolný proti mrazu a pokud lze očekávat mrazivé počasí, musí být odinstalován a uložen.

Správné uskladnění přístroje:

- Vyčistěte důkladně přístroj.
- Přístroj zkontrolujte, zda není poškozený a případně vyměňte poškozené díly.
- Čerpadlo skladujte ponořené a bez mrazu.

Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Náprava
Čerpadlo neběží	Není přítomno síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí
	Rotor je zablokovaný	Vyčistěte rotorovou jednotku
Nedostatečný dopravní výkon	Rotorová jednotka má těžký chod	Vyčistěte rotorovou jednotku
	Kryt filtru je ucpaný	Vyčistěte těleso filtru
	Ztráta tlaku v hadici je příliš vysoká	• Zkraťte na minimum délku hadice a spojovacích prvků • Položte hadici rovně
Přístroj se po krátké době chodu vypne	Teplota vody je příliš vysoká	Dodržte maximální teplotu vody +35 °C
	Zařízení je přetíženo	• Odstraňte příčinu blokování • Po vychlazení se přístroj opět automaticky zapne.
Vodní efekt je nerovnoměrný nebo neúplný	Tryska je ucpaná	• Vyčistěte trysku

Technické údaje

Údaje o přístroji

Aquarius Fountain Set Eco		750	1000	2000	3000	4000
Jmenovité napětí	AC V	230	230	230	230	230
Frekvence sítě	Hz	50	50	50	50	50
Příkon	W	9	11	18	26	42
Druh ochrany		IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Max. čerpací výkon	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Max. vodní sloupec	m	1,1	1,3	2,1	2,5	2,9
Max. hloubka ponoření čerpadla	m	2	2	2	2	2
Přípojka fontány		G1	G1	G1	G1	G1
Odstupňované hadicové hrdlo	mm	13/19/25	13/19/25	13/19/25	13/19/25	13/19/25
Rozměry	Délka	mm	205	205	205	205
	Šířka	mm	180	180	180	180
	Výška	mm	140	140	140	140
Hmotnost	kg	1,8	1,8	2,0	2,2	2,7

Povolené hodnoty vody

Čerstvá voda, voda z jezírka		
Hodnota pH		6,8 ... 8,5
Tvrdost	°dH	8 ... 15
Volný chlor	mg/l	<0,3
Obsah chloridu	mg/l	<250
Obsah soli	%	<0,4
Celková odparka	mg/l	<50
Teplota	°C	+4 ... +35

Súčasti podliehajúce opotrebeniu

- Rotor

Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem.

- Likvidujte zařízení ve sběrném dvoře.
- V případě dotazů kontaktujte místní společnost k likvidaci odpadů. U ní získáte informace o správné likvidaci zařízení.
- Předtím znemožněte další použití přístroje odříznutím kabelů.

CS